

Mode d'emploi lanterne rechargeable

Consignes de sécurité

Ce produit ne s'utilise qu'en intérieur. Evitez absolument les endroits trop humides comme une salle de bains.

Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !

Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.


Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Utilisation



1. Tube néon
2. Protection lampe
3. Câble d'alimentation 230V
4. Témoin de charge
5. Port de branchement 12V DC (non fourni)
6. Interrupteur 2 néons / éteint / 1 néon
7. Statut batterie faible
8. Statut batterie ok
9. Touche test
10. Poignée

Branchez la prise (3) sur une prise électrique. Le témoin de charge s'allume et l'accu est rechargé (env. 24h pour un accu vide).

Placez l'interrupteur (6) sur T1 ou T2 pour allumer la lampe. Pour éteindre la lampe, placez l'interrupteur (6) sur Off.

Vous pouvez aussi charger l'accu de la lampe par une prise allume cigare (non fournie) 12V DC et dans le port (5).

La lampe dispose d'une protection contre les surcharges pour améliorer l'autonomie de l'accu et des néons.

Pour tester la fonction d'alimentation autonome, branchez la lampe au secteur ou allume-cigare. Placez l'interrupteur (6) sur T1 ou T2 puis appuyez sur la touche Test (9). La lampe devrait alors s'allumer.

Entretien

Vérifiez régulièrement l'intégrité de l'appareil. Le câble et le boîtier doivent être en bon état.

En cas de doute, n'utilisez plus cet appareil. Débranchez le du réseau électrique.

Le produit devient dangereux si :

- Il affiche des dégâts visibles.
- Il ne fonctionne plus.
- Il a été stocké pendant longtemps dans de mauvaises conditions ou après un transport agité.

Données techniques

Tubes néon : 2 x 8 W

Autonomie (accu plein) :	1 tube env. 6 heures
	2 tubes env. 3,5 heures

Accu : 6V 4AH